

## Настройка прибора СД-21

Послан maverq - 11.02.2017 08:57

---

Доброго времени!! Я в контроле качества новый человек, у нас на службе имеется прибор СД-21, с вибродатчиком 602V01, хотелось бы уточнить по настройке датчика все ли правильно у меня настроено:

измеряемая величина - 1)скорость, 2)ускорение 3) напряжение 4)усколрение

Единица измерения - 1)ммс 2)g 3) вольт 4) g

Время установления 1)1с 2)1с 3)1с 4)1с

коэфф преобразования 1)30000 мВ(ммс) 2)103.700mBg 3)1000.000mВвольт 4)100.000mBg

Это те настройки датчиков которые установлены в приборе

Тракты 1)величины с настройки датчика 1,3 и линейный вход каналов 2(2)

2)только перваянастройка датчика

Определяет ли прибор сам автоматически вибродатчик с его усилением, коэффициентом и тп?

Верны ли указанные настройки?

И еще вопрос если замерять вибрацию на вращающемся оборудовании в частотном диапазоне от 10 до 1000 и показания в зоне допуска и ниже, от куда берутся показания в 100 раз больше при замере в частотном диапазоне от 10 до 5000, можно доступно узнать про это?

=====

## Re: Настройка прибора СД-21

Послан nikolai1 - 14.02.2017 16:33

---

Добрый день! Сообщите ваши контактные данные(телефон и эл. почту)мы постараемся вам помочь.

=====

## Re: Настройка прибора СД-21

Послан maverq - 14.02.2017 17:49

---

mail -

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

=====