

Определение порогов в мониторинге.

Послан Сергей - 29.04.2014 11:01

Не могу найти понятного мне ответа, как построить пороги для периодически контролируемой вибрации, если это не уровень вибрации по одному из стандартов, когда пороги ими и определены.

Я прочитал раздел 6 Вашей методики для третьоктавного мониторинга, но могу сказать, что после попытки измерять третьоктавный спектр с помощью СД-21 и DREAM я просто понял, что эта работа не для меня, настолько это длительно и меня просто раздражает. Если и в ВТ-21 третьоктавный спектр вибрации измеряется так сложно, то я бы не хотел такой мониторинг проводить.

Но на самом деле меня интересует, как вести мониторинг по узкополосному спектру виброскорости, измерения которого для нас обязательны. И как определять пороги на те гармоники спектра, которые малы по величине и, особенно, когда они по частоте находятся очень близко к сильным гармоникам

=====

Re: Определение порогов в мониторинге.

Послан master_only1 - 04.05.2018 15:49

подскажите пожалуйста как выставить мониторинговые пороги в программе DREAM 32

=====